## KDL体脂肪計BFT-3000での使用方法

本紙では、「体脂肪計 BFT-3000」で「KDLソフトウェア」を使用する際の、設定から測定までの手順を説明しています。

「KDLソフトウェア」のインスト 一ルや詳細な操作方法については、別冊「Data Logger Soft KDL-01 取扱説明書 | をお読みください。

## ■ BFT-3000測定のための設定

- ▶ 設定ボタン( 🕠 )をクリックします。
- **2** 「KDL SETTING」ダイアログが表示されますので、「KETT製品選択」で、「BFT3000」を選択します。
  で使用状況によって各項目を設定します。
  - \* 通信ポート設定の方法については、別冊「Data Logger Soft KDL-01 取扱説明書」をお読みください。
- 3 設定が終わったら、[OK] ボタンをクリックします。

## ■ BFT-3000の測定

- \*BFT-3000の電源を入れた後は、測定の前に必ず「ゼロ調整」を行なってください。

BFT-3000本体の表示部に「スタンダードノソクテイ」と表示されたら、プローブが「オプティカルスタンダード」に正しく 差し込まれていることを確認して[ゼロ調整] ボタンをクリックします。

- \* [ゼロ調整] ボタンをクリックする前に、あらかじめBFT-3000の電源を入れ、表示部のメッセージを確認してください。
- 【スタンダードの測定】メッセージが表示されたら、[はい] ボタンをクリックします。スタンダードの測定を中止する場合は「いいえ] ボタンをクリックします。
- **3** ゼロ調整が正常に行われると、「ゼロ調整終了」メッセージが表示されますので、[はい] ボタンをクリックします。











Kett 株式会社ケツト科学研究所

注意

\*BFT-3000本体の表示部に「シバラクオマチクダサイ」と表示されて カウントダウンしているときは、カウントダウンが終わって「スタン ダードノソクテイ」が表示されるまで、「ゼロ調整」ボタンや「測定開始」 ボタンをクリックしないでください。予期せぬエラーや測定結果を招 くことがあります。

\*カウントダウン終了前に[ゼロ調整]ボタンをクリックすると、「ゼロ



調整を中止します」のメッセージを表示しますので、[はい]ボタンをクリックし、再度[ゼロ調整]ボタンをクリックしてやり直してください。

\*ゼロ調整を行う前に[測定開始]ボタンをクリックする と、以下のエラーを表示したり、正しい測定結果を得られ ないことがあります。

「スタンダードノソクテイ」の表示を確認し、ゼロ調整を 行ってから測定してください。



**4** ゼロ調整が終わったら、タイトル・身長など必要情報を入力し[測定開始] ボタンをクリックして測定を始めます。

すでにこれらの情報を入力している場合は、そのまま[測定開始]ボタンをクリックします。

- \*条件設定の詳しい説明は、別冊「体脂肪計BFT-3000 取扱説明書」をお読みください。
- \*タイトルの入力は、Excelにデータが貼りつけられる際に反映されます。
- 5 測定の準備をして、[はい]ボタンをクリックします。
  - \* 測定の準備方法は、別冊「体脂肪計BFT-3000 取扱説明書」をお読みください。
- 6 そのままの状態で[はい] ボタンをクリックして、2回目の測定を行います。
- 7 測定結果がExcelのワークシートに自動で貼り付けられます。
- 8 続けて測定する場合は、受信ボタン( )をクリックします。 手順4の「BFT3000 測定開始」ダイアログが表示されますので、必要 情報を入力して、[測定開始] ボタンをクリックし、以下同様に繰り返し ます。
  - \*ゼロ調整は電源を入れたときに行ないますので、測定のつどは必要ありません。
- **9** 測定が終わったら、保存ボタン( ♪ )をクリックしてExcelファイルを保存します。

終了ボタン( 👩 )をクリックすると、「KDLソフトウェア」が終了します。









